



**Istruzioni per l'utilizzo  
dei kit Aquatest**



**Istruzioni per l'uso**

1. Riempire la provetta fino a 5 ml o fino a 10 ml
2. Versare goccia a goccia il Reagente DT nella provetta ed agitare dopo ogni aggiunta
3. Quando il colore dell'acqua da rosso diventa verde, si è raggiunto il punto di viraggio
4. Una goccia di Reagente DT corrisponde a 1 °Fr utilizzando un campione da 10 ml di acqua, mentre corrisponde a 2 °Fr utilizzando il campione da 5 ml di acqua.

Nel caso di acque con durezza elevata riempire la provetta fino a 5 ml, mentre con acque naturalmente dolci o addolcite riempire la provetta fino a 10 ml.